



ETECK



Display geeft in rust het totaal aantal verbruikte GJ aan:

Uitlezen GJ meter :



Indicatie in display

Bediening van de Linkerknop:

Intoetsen

- 4x L Geeft temperatuur aan van water aanvoer
- 5x L Geeft temperatuur aan van water afvoer
- 6x L Geeft temperatuurverschil aan
- 7x L Geeft aan of er stroming is (Liters per uur)

Als er geen stroming is, is er normaal geen verbruik.